MITSUBISHI

三菱 加湿機(スチームファン式)


形名

エスブイ

SV-S30D

取扱説明書

〈保証書付〉裏表紙に付いています





省エネで 守る環境 豊かな暮らし

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用で きず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えい ただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトに て利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはこちらをご覧ください。

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

	1 1
	Ι.
\Box	

Λ.	_	٠,

もく し ページ	
 上手な使いかた	
準備10○給水する○電源プラグをコンセントに差込む	

○紹爪9句				
○電源プラク	゙ をコンセント	・に差込む		
○乾燥注意執	○乾燥注意報			
運転			1	1
. —		○給水ランプ		

○のとカート	○つるり	ルモート		
○湿度設定	○連続	○ひかえめ		
● 切タイマ-	-運転.		. 1	4

● アロマスチーム		4
●持ち運ぶときは	1	4

▶お手入れ	1	5
○週に1回	1	6
○汚れたとき	1	8
○アロマスチーム使用後	1	8
●消耗品の交換	1	9
- 伊答レ成章	1	0

PK II C / C / C / C / C / C / C / C / C /		_
●定期点検のおすすめ	1	9
- 北陸かかっし田 ナン	_	_

●故障かな?	と思ったら	20
▲什垟		2.2

●保証とアフターサービス......22

● ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお 読みになり、正しく安全にお使いください。

- 裏表紙の「保証書」は「お買上げ日・販売店 名」などの記入を確かめて、販売店からお 受取りください。
- ●「取扱説明書(保証書)」は大切に保管して ください。

上手な使いかた

こんなときには、この運転がおすすめ!

かぜが流行する 時期に



のどガード

のど粘膜の乾燥を防ぐよう、 自動的に運転します。

お肌の カサカサ予防に



うる肌モード

肌の水分量を保つよう、 自動的に運転します。

のど/肌 P12

湿度を何%にしたら良いか わからないときに

「のどガード」または「うる肌モード」を ご使用ください。自動的に運転します。

結露をおさえながら 加湿したいときに 給水の手間を減らしたいときに

ずっと加湿していたいときに

お好みの湿度で 加湿したいときに

ひかえめ

加湿量をおさえて、自動的 に運転します。

連続

お部屋の湿度に関係なく、 加湿を続けます。

湿度設定

アロマ

スチーム

設定した湿度を保つよう、 自動的に運転します。 おすすめ湿度は50~60% です。



加湿しながらアロマを楽しめます。 P14

香りを楽しみたいとき、 リラックスしたいときなどに

よくあるご質問

蒸気が出ないけど、 加湿してるの?

- ●高温の蒸気を、風で冷却しな がら吹出すため、室内の温度・ 湿度によっては蒸気が見え なくなります。
- 連続加湿以外では「間欠運転」 を行ないます。ヒーターOFF のときも送風ファンは回ってい ますが、蒸気は出ません。 P13

湿度が上がらないのは なぜ?

- ●お部屋が広いと、湿度が 上がりにくくなります。適 用床面積を確認してくだ さい。P12・22
- ●窓や出入口の開閉が多いと、 換気率が高くなり、湿度が 上がりにくくなります。

現在湿度が いつも高いのはなぜ?

- 運転開始直後は、本体内部 の温度・湿度の影響を受け るため、現在湿度表示が安 定しません。
- 気密性の高い部屋や狭い部 屋では、空気の循環が悪いた め、湿度表示が高くなります。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程 度を、次の区分で説明しています。



誤った取扱いをし たときに、死亡や重 性のあるもの。

/|(注意


誤った取扱いをした ときに、軽傷または 傷に結びつく可能 家屋・家財などの損 害に結びつくもの。

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

水ぬれ




禁止













接触 禁止





やけどに注意 (本体表示)

幼児の手の届く所や、不安定な場所では使わない







転倒すると約60 のお湯がこぼれてやけどの 原因になります。

蒸気吹出口、吸気口 に異物を入れない





感電・やけどの 原因になります。

蒸気吹出口にさわらない、顔などを 近付けない

約70 の蒸気が 出るためやけどの 原因になります。



使用中・使用直後(約60分)は 持ち運ばない、お手入れをしない

接触禁止

フード・蒸気ガイド筒・ フィルターガイド P8 を はずしたまま使わない

原因になります。

やけどの原因になります。

熱湯が吹き出してやけどの

本体を水につけない、 水をかけない、 直接水をいれない



本体底面・吸気口・ プラグ受け・送風パイプから水が回りこんで 火災・感電・ショートの原因になります。

蒸発皿のお手入れに下記の洗浄剤を使用しない

塩素系、酸性、アルカリ性、 クエン酸(加湿器用洗浄剤・ ポット洗浄剤)



蒸発皿に洗浄剤が残り、有毒ガス発生や、蒸 発皿に穴があいて水漏れの原因になります。

修理・分解・改造はしない

火災・感電の



修理はお買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。 P23

ぬれた手で電源プラグ・マグネットプラグを 抜差ししない



ぬれ手禁止

感電の原因 になります。

使うまえ

マグネットプラグに ピンやごみを 付着させない





感電・ショート・発火の原因になります。

マグネットプラグを なめさせない





乳幼児が誤ってなめないよう注意してくだ さい。感電・けがの原因になります。

電源コードを傷つけない

加工したり束ねたりしない、引っ張らない、 はさみ込まない、上に物をのせない、 コードの根元を曲げたまま使用しない





排水するときは、フード、蒸気ガイド筒・ フィルターガイドをはずして排水方向に 排水する P15~17

破損して、火災・感電の原因になります。



になります。





フィルターガイド 手順と排水方向を誤ると、送風パイプから 水が回りこんで火災・感電・ショートの原因

AC100Vのコンセントを 単独で使用する



AC100V以外、または他の器具 と併用すると火災・感電の原因 AC100V になります。

マグネットプラグ・電源プラグは 根元まで確実に差込む





火災・感電の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは 使わないでください。

お手入れは電源プラグ・ マグネットプラグを抜いてから 行なう



抜く

定期的に電源プラグ・ マグネットプラグ・ プラグ受けのほこりを取る


感電の原因になります。



ほこりを

ほこりがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因になります。

故障・異常時には、 直ちに使用を中止する





中止する

水漏れする。

- 本体・電源コード・プラグが異常に 熱い。
- ●運転中異常な音や振動がする。
- ■コゲ臭い。
- ●運転音が異常に大きくなる。
- ●取付ネジが腐食、ゆるんでいる。
- ●漏電ブレーカーがひんぱんに落ちる。
- ◆その他の異常や故障がある。

火災・感電・けがの原因になります。 すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて から、販売店にご連絡ください。

暖房機・テレビなどの 電化製品や、熱に 弱いテーブルなど の上に置かない





設置禁止

転倒すると感電・ショートの原因になります。 また本体底面の熱によりテーブルの変形・変 色の原因になります。

落としたタンク・ 本体を使わない





使用禁止

そのまま使うと 破損箇所から水漏れして、 ショート・感電・発火の原因になります。 お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」 へご連絡ください。 P23

ハンドルを持って 振り回さない

落とすとけがの原因になります。



電源プラグを持って まっすぐ引き抜く





プラグを 持って抜く


ななめに引き抜いたり、コードを持って引き 抜くと、プラグの刃や芯線が破損してショート・ 感電・発火の原因になります。

使わないときは電源プラグ・ マグネットプラグを抜いて 排水する



絶縁劣化して漏電火災・感電・ 水漏れの原因になります。

アロマポットを幼児の手の 届くところに置かない P14







お願い

製品の破損・劣化・誤動作や物損を防止するために、この欄をお読みください。

水道水・井戸水(飲用)以外は使わない

40 以上のお湯や化学薬品・芳香剤・香料・アロマオイル・ 汚れた水・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・マイナス イオン水などを使用すると、故障の原因になります。(アロマ オイルは、アロマポットに入れてお使いください P14) また、井戸水を使用すると、本体内部に付着する水アカが 多くなることがあります。こまめにお手入れしてください。

こまめにお手入れする

蒸発皿に水アカなどが付着したまま使用を続けると、加湿量 の低下や誤動作・故障の原因になります。付着する水アカの 色(白·茶·黒)や固さは、水質によって異なります。P15~18

加湿しすぎない

天井や壁が結露したままで加湿を続け ると、カビが生える原因になります。結 露しはじめた場合は、運転を終了するか、 「ひかえめ」または「湿度設定(40~50 %設定)」でお使いください。P13

凍結に注意する

凍結のおそれがあるときは、タンクと本 体の水を捨ててください。凍結するとタ ンク破損の原因になります。また、凍結し たまま使用すると、故障の原因になります。

知っておいていただきたいこと

効率良く加湿するポイント

温度・湿度を正しく検知するために、 次のようなところで使用する


- 直射日光やエアコン・暖房機の温風が 当たらないところ
- 吸気の温度が0~35 のところ
- ●同じ部屋で加湿機を2台以上使うときは、 60cm以上離して使用する

室内の湿度ムラをなくす

床付近と天井付近では温度・湿度が異なります。 空気循環用の送風機(サーキュレーター・エアコン) などを使って、室内の空気を循環させてください。

室内の結露を防止する

- ●加湿機の周囲をあける
- ○天井から1m以上離す 蒸気は暖かいため上にあがり、 天井が結露しやすくなります。
- ○壁・窓から30cm以上離す 壁の温度は室内中央より低い ため、結露しやすくなります。
- ○床から50cm~1m位離す 湿度の分布ムラを防ぎます。



● 窓に風をあてる

サーキュレーターや扇風機などを使うと、結露をおさえられます。



1m以上


30cm

50cm~1m位

30cm 🛴 🌮

以上

それでも結露がひどいときは、「ひかえめ」または「湿度 設定(40~50%設定)」でお使いください。 (状態によっては結露がなくならない場合もあります)



こんなところでは使わないでください


- 暖房機の上や近く、温風や直射日光があたるところ変形・変色の原因になります。また、センサーが誤動作することがあります。
- ●家具・壁・カーテン・天井などに蒸気が 直接あたるところ しみが付いたり、変形の原因になります。
- 電磁調理器やスピーカーの近くなど、 磁気の多いところ
- 正常に動作しない場合があります。
- 毛足の長いじゅうたんやふとんの上本体側面の吸気口がふさがれると、内部温度が上昇して水があふれたり、安全装置が誤動作することがあります。
- お子さまやペットが、本体やコードに いたずらをしないよう、ご注意ください。 また、つまづかないよう、ご注意ください。 けがの原因になります。
- ●フローリングの床に水をこぼしてしまった場合は、すぐにふきとってください。 ぬれたままにしておくと、白く変色する 原因になります。

湿度について

のどや肌に良い湿度は、55~65%と言われています。 しかし、この湿度を保つと、外気温や室温によっては結露します。結露をおさえながら上手に加湿してください。

適用床面積の範囲で使用していても、 お部屋の状態(換気率)や外気の乾燥 の程度によっては湿度が上がりにくい 場合があります。

仕様(22ページ)の「適用床面積」は日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいた数値であり、「東京の1月の平均気温・湿度のときに、室温20の部屋で湿度を60%に維持する床面積」を基準として表記しています。



現在湿度表示について

現在湿度表示は、本体内部にある湿度センサーで測った湿度を表示します。



- 運転開始直後は本体内部の温度・湿度の影響を 受けるため、現在湿度表示が安定するまでに約 10分かかります。
- 同じ室内でも場所によって湿度が違います。ご 自宅の状況に応じて設置してください。

他の湿度計と現在湿度表示が違うことがあります。

湿度計によって測定方法が異なるためです。 市販の湿度計には、大きく分けて2つの方式 があります。

方式	応答速度	一般的な有効範囲
バイメタル式 家庭用として普及 しているタイプ	やや遅い	35 ~ 75% 低湿・高湿の測定が 苦手といわれています
電気式 この加湿機で採用	やや速い	30 ~ 80%

- 湿度計と当社加湿機とでは応答速度が違うため、 同じ場所に置いても±10%程度異なることがあります。
- 有効範囲が異なりますので、30%付近・70%付近では湿度差が生じやすくなります。

現在湿度表示がいつも高いときは

北側にある部屋や、浴室などの水回り に近い部屋には湿気がこもりやすいため、 湿度が高い場合があります。


風通しの良いところで運転しても状態が変わらないときは、右記の手順で湿度センサーが正常か確認してください。

<使用するもの:ドライヤー>


エアフィルターを取りはずす。(はずさないと熱で変形します)「現在湿度」表示中に、ドライヤーの温風を吸気口から15cm程度離し、約1分間当てる。(出力切換がある場合は、「弱」で)湿度表示が下がってくれば正常です。下がった後、しばらくすると湿度表示が上がることも確認してください。

本体の温度異常検知により、*U2* を表示した場合には、約10分間待ってから、再度運転スイッチを「入」にしてください。

各部のなまえとはたらき




操作部



アロマスチームを使いたいときは、運転を始める前にセットしてください。 P14

給水する

タンクを取出す



給水する



タンクを本体にセットする




蒸発皿に水が満たされるまでに、 1分間程かかります。

- ●40 以上のお湯や化学薬品・芳香剤・香料・ アロマオイル・汚れた水・ミネラルウォーター・ アルカリイオン水・マイナスイオン水などは 使用しないでください。
- 井戸水を使うと、本体内部に付着する水ア 力が多くなることがあります。こまめにお手 入れしてください。
- タンクのキャップをしっかり締めてください。 締めづらいときは、キャップを1度開ける方 向に回し、タンクとかみ合わせてください。

電源プラグを コンセントに差込む

マグネットプラグを本体のプラグ受け に接続する 電源プラグをコンセントに差込む



電源プラグをコンセントに差込んだときに 室内の湿度が低いと、乾燥注意報が働きます。


この加湿機に付属のマグネットプラグは、 三菱加湿機専用です。他の家電品のマグ ネットプラグは使用しないでください。

運転スイッチ「入」のままで電源プラグ・マグネット プラグを差し込むと、湿度表示部に oF が点滅し、 運転しません。運転スイッチを入れ直してください。

乾燥注意報

乾燥注意報とは

運転「切」のときに室内の湿度が約40% 以下になると、乾燥注意ランプが点灯して お知らせする機能です。(音は鳴りません) 加湿するめやすとしてお使いください。



運転「入」でも、次の状態のときには室内 の乾燥をランプの点灯でお知らせします。

- 給水ランプ点灯時
- 切タイマー運転終了後

運転する



加湿を始めます。 お好みの運転を選んでください。P12~13

運転始めには次のような動作があります

- 蒸発皿が加熱されて蒸気が出るまでに 4~6分間かかります。
- 使いはじめの7分間は、湿度に関係なく 強制的に加湿します。
- 現在湿度表示が安定するまで約10分間 かかります。

ご使用開始直後、しばらくはゴム・プラスチック・ 塗料のニオイが気になる場合があります。ご 使用するにつれてニオイは少なくなりますが、 気になる場合は換気をしてください。

終了する



● 湿度表示消灯



運転終了後、6分間ファンが回ります 運転スイッチを切っても、本体内の温度の上 昇を防ぐため、送風ファンが6分間回ります。 (ヒーターが冷えているときは、送風せずに 停止します)

送風ファンが止まってから、電源プラグを抜 いてください。

再度、運転するときは

運転スイッチを「切」にしても設定を記憶して いるため、同じ設定で運転を始めます。 ただし、電源プラグを抜いた場合は、湿度設定 運転(60%設定)で運転を始めます。

湿度表示の見かた

「現在」ランプ点灯中は、 現在の湿度を表示します。 現在湿度は30~80%まで表示します。

めやすとしてお使いください。



「設定」ランプ点灯中は、 設定湿度を表示します(湿度設定 運転時のみ)。

設定湿度を3秒間表示したあと、現在 湿度表示に切換わります。





設定湿度を確認するには 湿度設定スイッチを押すと、 3秒間表示します。そのあと 現在湿度表示に切換わります。



給水ランプ

タンクの水がなくなって蒸発皿の水位が 下がると、空だき防止のために水位センサー が働いて自動的に加湿を停止し、給水ラン プの点灯とアラームでお知らせします。

運転スイッチを「切」にし、本体を約6分間 さましてから給水してください。



- 切タイマー運転中のときは、給水ランプの点灯 のみでお知らせします(アラームは鳴りません)。
- タンクの中に少量の水が残っている場合があり ますが、故障ではありません。
- <続けて運転する場合は> 運転スイッチを押して、運転「切」にする 本体を約6分間さます タンクに給水する(蒸発皿に水が満たされる までに、1分間ほどかかります) もう1度運転スイッチを押して、運転「入」にする

13

運転切換

<のどガード・うる肌モード>

自動的に湿度を制御する運転です(湿度設定はできません)。より効果的に運転するために、下記の適用床面積の範囲でお使いください。

かぜが流行する時期には「のどガード」、お肌のカサカサ予防には「うる肌モード」をお使いください。

のどガード・うる肌モード適用床面積

木造和室	~4.5畳(7m²)
プレハブ洋室	~7畳(12m²)




●のどガード

湿度をみはり、その時の室温に最適な湿度に加湿し、のど粘膜の乾燥を防ぐ湿度を保ちます。

自動的に間欠運転*をして最適な湿度を保ちます。

のど粘膜 この湿度を下回ると、のどが乾燥します 乾燥湿度 ウィンスロー著「温度と人間」より



<例>21 のときの目標湿度は65%になります。

ポイント

12

のどガード・うる肌モードでは、のど・はだをうるおすために湿度を少し高めに設定しています。そのため、外気温と室温の差が大きいと結露しやすくなります。「効率良く加湿するポイント」 P6 を読んで上手にお使いください。


うる肌モード

お肌に最適な湿度は、温度によって変わります。 室温をみはり、間欠運転 でお肌のカサカサ予防に最適なゆらぎ加湿をします。

うる肌モードは、ときどき加湿を停止する「ゆらぎ加湿」で、過加湿による部屋のジメジメを抑制しながらお肌にうるおいを与え、静電気によるお肌へのホコリ付着も減らします。

うる肌モード運転時の室温と湿度の関係


室温	ゆらぎ上限	ゆらぎ下限	備考
17 以下	75%	65%	室温が低いときは、高めの湿 度でゆらぎ加湿を行ない、お 肌をしっかりガードします。
18 ~ 24	65%	55%	ゆらぎ加湿を行ない、お肌に うるおいを与えます。
25 以上	60%	50%	室温が高いときは、低めの 湿度でゆらぎ加湿を行ない、 お部屋の結露を抑制します。



● 加湿・停止の間隔や湿度の上昇は、環境によって変化します。

<湿度設定・連続・ひかえめ>

自分で湿度を設定したいときは「湿度設定」、連続して加湿したいときは「連続」、加湿量をおさえて加湿したいときは「ひかえめ」をお使いください。



● 湿度設定

設定した湿度を保つように自動的に運転します。

➡ お好みの湿度を設定してください。 自動的に間欠運転*をして最適な湿度 を保ちます。

<湿度を設定するには>



- 押すと「設定」ランプが点灯し、現在の 設定湿度を表示します。(約3秒間表示)
- ●「設定」ランプ点灯中に押すと、押す ごとに設定湿度が変わります。

押すごとに み40>45>50>55>60>65>70-

65%・70%に設定すると、結露する場合があります。 また、部屋の広さや状態によっては湿度が上がらない場合があります。

●連続

温度・湿度に関係なく加湿を続けます。

● 湿度を設定することはできません。

連続加湿をすると、結露しやすくなります。結露 しはじめた場合は運転を終了するか、他の運転 に切換えてください。

●ひかえめ


湿度をみはり、湿度 $40\sim50\%$ の間欠運転*をして加湿量をおさえ、ほどほどにゆらぎ加湿をします。

湿度を設定することはできません。

*間欠運転とは?

目標の湿度に達すると加湿を止め、湿度が 下がってくると加湿を再開します。


- 加湿と停止の時間は、運転モードや設定 湿度により、異なります。
- ●ヒーターOFFのときには蒸気は出ません。 (冷たい風を吹出します)
- 運転中は、ヒーターのON・OFFにかかわらず、常に送風ファンが回っています。



切タイマー運転

おやすみのときなどにお使いください。 運転時間を2時間 / 4時間から選ぶと 選んだ時 間で運転したあと、自動的に運転を停止します。(給 水してから運転してください)

セットする



● 選んだ時間のランプ点灯(切タイマー運転開始)

ランプの見かた

ランプ	04	04			
	□2(時間)	□ 2(時間)			
運転残り時間	4~2時間	2時間以下			

切タイマー運転中にタンクの水がなくなると、 給水ランプの点灯のみでお知らせします。 (アラームは鳴りません)

解除する

切タイマー運転中

運転スイッチを押す。(運転「切」) または、切タイマースイッチを押す。 (切タイマーランプ消灯)

切タイマー運転終了後

2時間ランプが点灯したまま停止します。 運転スイッチを切ってください。

運転スイッチを押す。(運転「切」)

アロマスチーム

市販のアロマオイル エッセンシャルオイル を使うと 加湿しながら香り(アロマ)を楽しむことができます。 オイルのセットは、運転する前に行ってください。

アロマポットを取出し、

キャップを はずす



アロマオイルを 入れる

> スポイト等を 使用してください

オイルを、蒸発皿やタンクに直接入れないでください。

アロマオイルの取扱いについては、オイル に付属の取扱説明書をお読みください。

キャップをして ポットを戻す



/|注意

- ●アロマポットを幼児の手 の届くところに置かない。 誤飲の原因になります。
- ・オイルが本体についたらすぐにふきとって ください。変色する場合があります。 ・アロマポットは、使用後洗ってください。

持ち運ぶときは


運転スイッチを押して、 運転「切」にする 本体を約60分間さます 電源プラグを抜く ハンドルの中央を 持って運ぶ



お手入れ

手順

- 電源プラグ・マグネットプラグを抜く
- 各部をはずす



お手入れする

週に1回 本体内部・エアフィルター P16-18

汚れたとき

タンク・本体 P18

アロマスチーム使用後 アロマポット P18

各部を元に戻す


⚠警告

- ●使用中・使用直後(約60分) はお手入れをしない。 やけどの原因になります。
- ●本体を水につけない、水をか けない、直接水を入れない。 火災・感電・ショートの原因に なります。
- お手入れは電源プラグ・マグ ネットプラグを抜いてから行 なう。 感電の原因になります。
- ●蒸発皿のお手入れにクエン酸 (ポット洗浄剤)等を使わない。 有毒ガス発生や、穴があいて 水漏れの原因になります。

フィルターガイドに

かぶせる

クリーニングフィルターを




を蒸発皿に かぶせる

本体にフード を取付ける

> 本体にタンク を取付ける

> 本体にカバー を取付ける



蒸気ガイド筒は、転倒時のお湯の流出量を 抑える部品です。忘れずに取付けてください。

お手入れ(つづき)

週に1回

本体内部


加湿していると水槽や蒸発皿に水アカが溜まります。 水アカを放置すると固くなり、取れにくくなります。 固まってしまう前に、週に1回は必ずお手入れして ください。水アカの色(白・茶・黒)や固さは水質に よって異なります。

1 フード・蒸気ガイド筒・ フィルターガイドを水洗いする

水洗い後は、よく水気を 切ってください。 加湿していると中に水(お湯)が溜まり

<水アカが落ちにくいときは> 歯ブラシ、もしくはスポンジでこすり洗いし、 よく洗い流してください。

ますが、そのままご使用いただけます。



水アカが付着したまま運転すると、蒸気吹出口 から白い粉状の水アカが吹出す場合があります。

本体内部のお手入れには洗剤を使わないでくださ い。蒸気吹出口から泡が吹出す原因になります。

● 水アカは、水道水に含まれているミネラル分(カ ルシウム・マグネシウム等)が固まったものです。

● 水アカが溜まるとクリーニングフィルターが固 まり、加湿量の低下や水漏れの原因になります。


2 クリーニングフィルター を水洗いする

水でもみ洗い

水アカなどを吸着し、蒸発皿につく汚れを減少 させます。長持ちさせるために、こまめに水洗 いすることをおすすめします。 破れたり、水アカがついて固くなったら交換し てください。P19

3 水と水アカを捨てる

本体内部の「排水方向」を確認し、 矢印表示の角から排水する



●エアフィルター・送風パイプの穴に、水が 入らないように排水してください。 水が入ると、故障の原因になります。


● 多少水アカが残っていても使用できます ので、蒸発皿を金属タワシ等でこすらない でください。蒸発皿の塗膜層に傷がつくと、 蒸発皿が腐食する原因になります。

▲ 蒸発皿の水アカを取り除く



<蒸発皿の水アカが落ちにくいときは> 水アカを割りばしや歯ブラシ等でこすり取り、 給水したタンクをセットして、再度排水して ください。

5 本体内部のゴミを取り除き、 柔らかい布で水ぶきする




16

こんなとき

お手入れ(つづき)

週に1回程度



汚れたとき

タンク

水を捨て、 少量の水を入れて 振り洗いする



本体

柔らかい布で ふく



汚れがひどいときは、 中性洗剤にひたした柔らかい布を 固くしぼってふきとり、からぶきする。


おねがい

変質・変色防止のため、ベンジンやシンナー、 アルコール、アルカリ洗剤、漂白剤などは使 用しないでください。また、化学ぞうきんは その注意書きにしたがい、使用してください。

アロマスチーム使用後

アロマポット

1 中性洗剤で洗い、水で 洗い流す。



2 水をふきとる

アロマポットにオイルがこびりついたら交換して ください。

おねがい

オイルが手についた場合は、せっけんでよく洗ってください。

消耗品の交換

交換時期がきたら、新しいものと交換してください。 交換時期は、使用環境により異なります。

クリーニングフィルターの交換

破れたり、水アカがこびりついたら、交換 してください。

カバー・タンク・フードをはずして蒸気 ガイド筒を取出す フィルターガイドをはずし、クリーニング フィルターを交換する P15-17

アロマポットの交換

オイルがこびりついたら、交換してください。

カバーをはずしてアロマポットを 交換する P14

消耗品

クリーニングフィルター

形名 SVPR-111FT 形名コード 56N 142

サービス部品番号:M48 56N 142

アロマポット

サービス部品番号: M43 P46 340A

お買上げの販売店、またはお近くの「三菱電機 修理窓口」にお問合わせください。 P23

保管と廃棄

保管するとき

- **1** お手入れ P15~18 のあと、 よく水をふき取ってかげ干しする
- **2** お買上げ時の包装箱に入れるかポリエチレン袋などで包み、保管する
 - ●高温になるところを避け、湿気の少ない所で保管してください。
 - 付属のマグネットプラグも本体と一緒 に保管してください。

廃棄するとき

各自治体の指定にしたがって廃棄してくだ さい。

- クリーニングフィルター 材質:ポリプロピレン繊維
- アロマポット 材質:ポリプロピレン樹脂
- 本体

 分解せずに、ゴミ捨て規則にし、 たがって廃棄してください。

定期点検のおすすめ

長期間ご使用になりますと機器の点検が必要となります。未然にトラブルを防止し安心してご使用いただくために、シーズン終了後などにお買上げの販売店、またはお近くの「三菱電機 修理窓口」(23ページ)に点検依頼されることをおすすめします。定期点検・部品交換の費用は、お客さまにご負担いただきます。

故障かな?と思ったら

下記の症状については、原因・処置方法の欄をお読みください。





上記の処置をおこなっても状態が直らなかったり、異常表示が消えない、また水が漏れる場合は、運転スイッチを「切」にして電源プラグをコンセントから抜き、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口」へご連絡ください。 P23

形	名	SV-S30D			
電	源	単相100V 50-60Hz			
消費	置	260W (2.6A)			
加湿	显量(最大加湿時) 1	290mL/h			
		約7.2時間			
運 転 音 ²		27dB			
		木造和室8m² (5畳)			
l 1년		プレハブ洋室13m ² (8畳)			
タ	ン ク 容 量	約2.1L			
電源コード長さ		1.4m			
寸法(高さ×幅×奥行き)		247 × 186 × 268mm			
質量		2.3kg			
	渇水時自動運転停止装置	水槽の水位が規定値より低下すると、運転を停止します。			
安	空だき防止装置	何らかの異常で、渇水時自動運転停止装置が働かない場合、蒸発皿の温度が121 以上になると作動して運転を停止します。「故障かな?と思ったら(21ページ)」にしたがってお調べの上、運転スイッチを入れ直してください。			
全	温度過昇防止装置	万一、空だき防止装置も働かない場合は、この安全装置(温度ヒューズ96、169)が作動して全停止します。自然復帰はしません。			
置	室温異常時 自動運転停止装置	室温が0 以下になったり35 以上になると、過加湿防止のため運転を停止します。室温が0 を超え35 未満の範囲になったとき、運転スイッチを入れ直すと復帰できます。			
	過電流防止装置	何らかの異常で、基板の回路に過電流が流れた場合は、この安全装置(電流ヒューズ5A)が作動して全停止します。自然復帰はしません。			

加湿量・連続運転時間は室温20、湿度40~60%の室内で運転した数値です。

保証とアフターサービス

2 運転音は本体周囲1mで測定した平均値です。

保証書(裏表紙に付いています)

補修用性能部品の保有期間

後、6年間保有しています。

めに必要な部品です。

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入

をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。

内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

保証期間 お買上げ日から1年です

ただし、クリーニングフィルター等は消耗品です

ので、保証期間内でも有料とさせていただきます。

当社は、この加湿機の補修用性能部品を製造打切り

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理窓口」(右一覧表)にご相談ください。

3 適用床面積はJEMA(日本電機工業会)規格(JEM1426)に基づく値です。

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら(20~21ページ)」にしたが ってお調べください。

なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、必ず電源 プラグを抜いてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

待機電力量は、約1W・hです。

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書 の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。 修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。 ご連絡いただきたい内容

- 名 三菱 加湿機 名 SV-S30D
- 3. お買上げ日 年月日
- 4. 故障の状況 (できるだけ具体的に)

取扱い・修理のご相談は、まず

お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各綴■ へお問い合わせください。

■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、 お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに 関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・ サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社 以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
- ① 上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
- ② 法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

日 0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

									1	
比海道	北海道	東日本フロントセンター		関東	東京		関西	大阪/	奈艮	
東北	宮城			甲信越 神奇	神奈川			和歌山	/	
	青森	青 森	(017)773-8381		千葉			兵庫/	京都	
		八戸	(0178)28-8544		茨城			滋賀		
	岩手	盛岡	(019)637-7454		埼玉		中国	広島/	Щ□ │	西日本フロントセンター
		水 沢	(0197)25-4511		栃木	東日本フロントセンター		島根/	鳥取	
	秋田	秋 田	(018)865-4471		群馬			岡山		
		横手	(0182)32-1785		山梨		四国	香川/	徳島	
		大 館	(0186)42-2781		新潟			高知/	愛媛	
	山形	山形	(023)624-0018		長野(飯田地区を除く)		九州	福岡/	佐賀	東日本フロントセンター
		鶴岡	(0235)24-6161		長野		沖縄	長崎	長	奇 (095)834-1116
	福島	郡山	(024)959-6543		(飯田地区)	西日本フロントセンター			佐世代	呆 (0956)30-7740
		会 津	(0242)27-4426	東海	静岡	東日本フロントセンター		熊本	熊っ	□ (096)380-0211
		原町	(0244)24-2842		愛知				八子	∜ (0965)33-5173
		いわき	(0246)26-1822		三重			大分	大り	→ (097)558-8803
					岐阜	- ボロオフロントセンカー		宮崎	宮	奇 (0985)56-4900
				北陸	石川	西日本フロントセンター 			延に	□ (0982)21-3540
					富山			鹿児島	鹿児島	등 (099)260-2421
					福井			沖縄	沖絲	単 (098)898-3333

●東日本/西日本フロントセンター

0120-56-8634 (無料)

www.melsc.co.jp

携帯電話・PHS・IP電話の場合				
東日本フロントセンター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111			
西日本フロントセンター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901			

●所在地、雷託番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

愛情点検

長年ご使用の加湿機の点検を!

加湿機の補修用性能部品の保有期間は、 製造打切り後6年です。



ご使用の際に このようなことは ありませんか

- ●スイッチを入れても運転しないときがある。
- 水漏れする。本体・電源コード・プラグが異常に熱い。
- ●運転中異常な音や振動がする。

- ▼埋む下共市は自じ旅動がする。
 コグ臭り。
 運転音が異常に大きくなる。
 取付ネジが腐食、ゆるんでいる。
 漏電ブレーカーがひんばんに落ちる。
- その他の異常や故障がある。



ご使用 中止

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセントから電源プラグ をはずし、必ず販売 店にご連絡ください。 点検・修理に要する 費用などは販売店に ご相談ください。

、三菱電機株式会社 麦電機木一ム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728 - 1